

Список прошивок для принтеров Samsung и Xerox доступных к заказу



Модель аппарата	Версия прошивки (NU - с защитой от обновления через интернет)
Samsung ML-1640/1641/1645	96
Samsung ML-1660/1665/1667	30, 34, 34NU, 35, 35NU
Samsung ML-1661/1666	35, 35NU
Samsung ML-1670/1675/1677	04, 04NU, 07, 07NU
Samsung ML-1671/1676	07, 07NU
Samsung ML-1860/1865/1867	18, 18NU, 19, 19NU, 24, 24NU, 25, 25NU
Samsung ML-1861/1866	19, 25, 25NU
Samsung ML-1865W	05, 05NU, 06, 06NU, 10, 10NU
Samsung ML-1910/1915	83, 83NU
Samsung ML-2160/2165/2167/2168	05, 05NU
Samsung ML-2160W/2165W/2168W	06, 06NU
Samsung ML-2240/2241/2245	96, 96NU
Samsung ML-2520/2525/2525K	54, 54NU, 84, 84NU, 85, 85NU
Samsung ML-2525W	83NU
Samsung ML-2526	84, 84NU, 85, 85NU
Samsung ML-2540	18, 18NU
Samsung ML-2580/2580N	84, 84NU, 88, 88NU
Samsung ML-2850D/2850ND/2851ND	47, 47NU
Samsung ML-2950ND/2951ND/2955ND/WD	06, 06NU, 09, 09NU
Samsung ML-3310D	25, 25NU, 33, 33NU
Samsung ML-3310ND	23, 23NU, 30, 30NU, 36, 36NU
Samsung ML-3710D	27, 27NU, 30, 35NU
Samsung ML-3710ND	30, 30NU, 36, 36NU
Samsung SCX-3200/05/05K/07	07, 07NU, 08, 08NU, 09, 09NU, 10, 10NU
Samsung SCX-3205W/WR	3.04.01.00, 3.04.01.00NU, 3.04.01.01, 3.04.01.01NU, 3.00.01.01, 3.00.01.01NU, 3.00.01.05, 3.00.01.05NU
Samsung SCX-340x	08, 08NU, 10, 10NU, 11, 11NU
Samsung SCX-340xF	08, 08NU, 10, 10NU
Samsung SCX-340xW	08, 08NU, 10, 10NU
Samsung SCX-340xFW	08, 08NU
Samsung SCX-4600/4610K/4623F/4623FK/4622FK	99, 99NU, 00, 00NU, 01, 01NU, 02, 02NU
Samsung SCX-4623FN	93, 93NU, 98, 98NU, 99, 99NU, 00, 00NU
Samsung SCX-4727/FD/FW/4728/FD/FW/4729/FD/FW	07, 07NU
Samsung SCX-4824FN	94.36, 94.36NU, 44, 44NU, 45, 45NU, 47, 47NU
Samsung SCX-4825FN	84, 84NU, 93, 93NU, 95, 95NU
Samsung SCX-4828FN	31, 31NU, 93.36, 93.36NU, 41, 41NU, 43, 43NU, 44, 44NU, 45, 45NU
Samsung SCX-4833FD	10, 10NU, 11, 11NU, 13NU, 15, 15NU
Samsung SCX-4833FR	05, 05NU, 06, 06NU, 12, 12NU
Samsung SCX-5637FR	14, 14NU, 18, 18NU
Samsung CLP-310/315	18, 18NU, 23, 23NU, 66NU, 67, 67NU
Samsung CLP-310W	68, 68NU
Samsung CLP-310N/315N	23, 23NU, 67, 67NU
Samsung CLP-320/325/325K	19, 19NU, 34, 34NU, 36, 36NU, 38, 38NU, 41, 41NU, 43NU, 46, 46NU

Samsung CLP-320N/325N/320W/325W	19, 19NU, 34, 34NU, 36, 36NU, 38, 38NU, 43NU, 46, 46NU
Samsung CLP-620ND	45, 45NU
Samsung CLX-3170/3170N/3170FN/3175/3175N/3175F/3175FN/3175WK/3175FW	64, 64NU
Samsung CLX-3180/3185	22, 22NU, 35, 35NU, 36, 36NU, 43, 43NU
Samsung CLX-3180N/3180W/3180FN/3185N/3185W/3185FN/3185FW	24, 24NU, 35, 35NU, 36, 36NU, 43, 43NU
Samsung SF-650	14, 14NU



Модель аппарата	Версия прошивки (NU - с защитой от обновления через интернет)
Xerox Phaser 3140 (на 9-ть или 10-ть знаков серийника)	73, 73NU
Xerox Phaser 3155	46, 46NU
Xerox Phaser 3160/3160B/3160N	62, 62NU
Xerox WC-3210N	98, 98NU, 99, 99NU
Xerox WC-3220DN	98, 98NU, 99, 99NU
Xerox WC-3550 (на 9-ть или 10-ть знаков серийника)	00, 00NU, 02, 02NU

Все прошивки по умолчанию изготавливаются NU - прошивка с защитой от авто. обновления.

В комплект заказанной прошивки входит:

- 1) Файл прошивки с расширением HD или fls.
- 2) Загрузчик USBPRNS2.EXE или USBLIST2.EXE.
- 3) Краткая инструкция с описанием процесса прошивки.

а также сопровождения от распечатки отчёта с аппарата, для подачи заявки на изготовление прошивки, до завершения операции прошивки.

Если возникают, какие либо вопросы:

Как распечатать отчёт?

Как прошить в принудительном режиме?

Как отключить разъем CRUM?

Все эти вопросы можно задать нашему сервис инженеру.

Скорость изготовления прошивки 5-7 минут.

Оплата возможна через терминалы



или



: bigirk1



:8-950-126-23-50



:567138703



: bigirk@mail.ru